

# N10 SERIES VIDEO DOORPHONE MONITOR

智能楼宇可视对讲系统



Security Systems

IVP-N10W / IVP-N10B  
NVP-N10B

室内机使用手册

## 目 录


■ 在使用前，请仔细阅读本使用手册，内容如有更改，恕不另行通知。

1. 安全事项.....	2
2. 产品技术规格.....	2
3. 产品特性.....	3
4. 产品外观说明.....	4
5. 产品功能说明.....	5
5.1. 产品使用前说明.....	5
5.1.1.主菜单图标功能.....	5
5.1.2.名称档案编辑说明.....	6
5.1.3.SD卡准备.....	6
5.2. 模块功能.....	7
5.2.1. eHome功能说明.....	7
5.2.2. 保全功能说明.....	9
5.2.3. 对讲功能说明.....	10
5.2.3.1.主呼叫功能说明.....	10
5.2.3.2.被呼叫功能说明.....	12
5.2.3.3.动态影像功能说明.....	13
5.2.4. 讯息功能说明.....	14
5.2.5. 小工具功能说明.....	16
5.2.6. 设定功能说明.....	18
5.2.6.1.首页配置.....	19
5.2.6.2.保全系统.....	20
5.2.6.3.对讲设定.....	21
5.2.6.4.时间日期.....	22
5.2.6.5.修改密码.....	22

## 1. 安全事项



### 线上求助

在使用过程中，出现任何操作上的疑问，只需点击菜单中的图标，即可获得系统相对应的操作及功能说明。



### 防水性

本产品不具备防水性能，也为了操作的顺畅性，请保持产品使用环境的干燥性。



### 清洁

为保正触控操作的顺畅性，请勿将油渍、化学品、油墨等洒落在屏幕上。请定期做清洁以保持产品干净度。



### 专业服务


当产品出现故障时，不得随意拆机，需请专业技术人员才可安装或 修本产品。



### 网络服务

本设备的 些服务(如天气预报)，需要可视对讲系统连接到小区CMS主机，才可以获得此项服务。

## 2. 产品技术规格



- CPU：32bit MIPS 处理器
- 存储：内存32M/SDRAM、内部flash 128M
- 外部扩展存储：支持SDHC或SD卡
- 影音存储格式：MPEG4
- 影音播放可支持格式：MPEG4
- 照片存储格式：JPG
- 录音格式：WAV
- 影音大小：每段录影30秒，约8.5MB
- 照片大小：每张约70KB
- 电源电压：DC15V(+/-10%)
- 电器功耗：待机，7.8W；工作，9W
- 使用环境：-10℃~+60℃；相对湿度：≤93%
- 存储环境：25℃~+70℃；相对湿度：≤90%
- 显示幕：10.2寸TFT数字屏
- 解析度：800x480 像素
- 影像系统：PAL / NTSC
- 产品尺寸：270X212x28.6mm
- 产品材质：耐侯级ABS

### 3. 产品特性



IVP系列採

NVP系列採

#### 华丽的系统配置

- > 10.2寸高清数字显示屏，简约、高雅、大气的外形设计；
- > 电阻式触摸屏，智能、人性化的操作介 ；
- > 32bit MIPS 处理器，运行速度快、超强数据处理能力。

#### 简单施工

- > 提供2种安装方式：壁挂式或埋入式；
- > 提供2种配线方式：4+1芯总线布线方式和网线配线方式；
- > 网线配线最大限度的方便了安装、节省施工成本及 护成本。
- > 提供免持对讲、户户对讲、呼叫、监视监听、免打扰、开锁功能；
- > 支持来电显示、好友列表、历史记录查询；

#### 强大的对讲功能

- > 访客留影留言、家人语音留言、家人电子白板留言。
- > 业主只需在家中按电梯楼层控制图标，就可在家轻轻松松等电梯，系统会自动将电梯停在业主所在楼层。

#### 电梯联动控制

- > 提供紧急对讲、防拆、8防区防盗功能；
- > 警报讯息实时传送至管理中心，方便管理中心及时做警情处理；若有加装CMS+GSM系统，可于盗警触发时发送讯息，让盗警讯息无时差通知；
- > 远端监控介 ，让你人在远端可以控制家中终端设备；
- > 提供安防操作语音导引，方便用户使用；

#### 立体式安全防护

- > 提供市电断电及电池低压通知，以及大楼火警警报语音提示。
- > 产品内置10首动听的和弦铃声，可任意设定；
- > MP4影片播放功能，可播放MP4影片，音色纯正，给你视听新感受；

#### 个性化娱乐服务

- > 家庭照片电子像框功能，给您的生活增添一份惬意色彩。
- > 室内机可接收小区公告、邮件通知，以及天气预报；

#### 温馨生活服务


- > 内置闹钟、整点报时、倒计时器，提供非常便利的生活服务。
- > 通过室内机可进行家电控制：灯光、窗帘、电器等不同居家模式；
- > 透过管理中心的CMS管理平台，可进行手机远程或使用电脑远程遥控、查询等功能。

#### 智能eHome

- > 透过摇控器，让你不必离开座位，就可以设定铃声音量、接听对讲、开门、控制eHome灯光与窗帘等设备功能。

#### 无线遥控

## 4. 产品外观说明



(1). 显示屏幕：10.2寸超清数字显示屏。

(2). 快捷功能区：提示目前与装置收到的相关讯息。平常不一定会出现，若出现时，可以点选并查看讯息，主要有以下几种：喇叭音量调整、电梯操作、闹钟、倒数计时、整点报时、SD卡状态、电源提示等；

(3). 功能菜单区：提供eHome、保全、对讲、讯息、小工具、设定等功能，点击即可进入相关菜单进行操作或设定；

(4). 紧急求救按钮：当有突发状况需要求救时，按此键会输出一个警报讯号至管理中心。

(5). 麦克风：对讲声音输入。

(6). 指示灯：在不同状态下会出现亮、灭、闪(详细说明如指示灯功能一览表说明)。

(7). 呼叫指示灯：室内机被呼叫时蓝灯闪烁。

(8). SD卡槽：在使用前请插入SD卡，产品支持容量为1GB~32GB大小的MicroSD。

(9). 喇叭：点击主菜单左上的喇叭图标，可切换选择喇叭音量：静音、音量小、中、大。























### ■ 指示灯功能一览表：

图标	功能说明	状态	备注
✉	讯息留言指示灯	闪	表示有讯息或留言没有阅览
📷	动态影像指示灯	闪	表示有动态影像或照片没有阅览
🏠	外出布防指示灯	亮	表示在布防状态下
🏠	留守布防指示灯	亮	表示在布防状态下
⚠	防区故障指示灯	亮	表示一防区出现异常或故障
🔌	电源指示灯	亮	表示产品供电正常
		闪	当中继箱安装电池，AC电源中断时，指示灯每0.5秒闪一次，电池低压时，快闪

## 5. 产品功能说明

### 5.1. 产品使用前说明

#### 5.1.1. 主菜单图标说明


	喇叭音量	点击图标，可对喇叭音量进行调整。  表示喇叭静音、  、  、  分别表示音量为40%、70%、100%。
	线上求助	详细介绍产品功能及相关操作说明，点击图标即可向前或向后浏览，点击  图标即退出。
	电梯操作	如果系统有安装电梯控制器，点击图标，按电梯操作窗口向上或下，可通知电梯停在住户所在楼层，避免等待。
	闹钟	当在小工具>闹钟里有启动闹钟时，屏幕会显示此图标，点击可查看闹钟信息。
	倒数定时器	当在小工具>倒数定时器里有启动倒数时，屏幕会显示此图标，点击可查看定时器信息。
	整点报时	当在设定>一般模式>时间日期下有设定整点报时有作用时，桌 会显示此图标，并可定义整点报时的时间。
	MicroSD状态	点击图标，出现菜单并提示目前SD卡工作状态。红色图标表示SD卡工作异常，绿色图标表示正常。
	电源状态	点击图标，出现菜单并提示目前产品供电状态。红色图标表示电源工作异常，绿色图标表示正常。
	天气预报	可视对讲系统需连接外网，透过管理中心的CMS管理平台才能获得此项服务，可提供温度、湿度、风向等信息；
	eHome	当室内机有安装eHome控制板家庭控制，可对居家的电器按自己喜欢的方式进行情境控制。
	保全	可进行布防、撤防、喇叭静音、防区状况查询等操作。图标(1)表示防区无任何动作；图标(2)表示有安防信息；图标(3)表示布防中；图标(4)表示布防中以及有新的安防信息。
	对讲机	可呼叫管理员机、邻居、分机、住户门口机、单元栋门口机、友好名单、或监视公共监视设备。
	讯息	可查询相关资讯：大楼公告、信件、对讲纪录、迎宾记录、家庭留言、汇出数据。图标  表示有新的信息未被检视。
	小工具	小工具功能：闹钟、倒数计时器、影片播放、照片浏览、储存空间查询功能。
	设定	提供两种设定平台：一般模式、工程模式。前者开放给用户的设定平台；后者开放给管理人员的设定平台。
	返回首页	在任何操作窗口中，点击屏幕左上角的返回首页图标，即可返回首页。

### ■ 5.1.2. 名称档案编辑说明

- 此产品在[eHOME]、[对讲机]等功能中多处有"变更名称"的功能，名称的选择是方便使用者辨识，此名称可依每个小区的不同状况自行定义；
  - > 将SD卡移出后，插到电脑上(若没有转接卡，请先自行购买MicroSD转接卡)；
  - > 打开 SD 卡上相对应的文件(预设设为记事本格式)，每一个文件名对应到相对的功能模块名称，不可以混用；
    - [EHOME\_REF.TXT]，eHome用
    - [HOUSEHOLD\_DOOR\_REF.TXT]，住户门口机用
    - [INDOOR\_REF.TXT]，室内分机用
    - [MANAGEMENT\_REF.TXT]，管理员机用
    - [NEIGHBOR\_REF.TXT]，好友清单用
    - [Security\_REF.TXT]，保全名称用
    - [SYSTEM\_DOOR\_REF.TXT]，大门口机对讲机用
  - > 将你想要新增的名称，输入到对应的文件内。每行文字以不超过6字为主，按下 [Enter] 键输入下一名称(名称过长会自动截断)，名称以不超过2000条为宜；
  - > 关闭记事本文件时，电脑会提示是否储存变更，请按[是]，即完成名称编辑；
  - > 将SD卡插回室内机上，在变更名称选择时，就会显示已编辑好的名称。

### ■ 5.1.3. SD卡准备

- 在使用前，请插入一张microSD (High Capacity SD Memory Card) 高容量储存卡，支持2G、4G、8G、16G、或32G；
- 插卡的正确方向如下：



## 5.2. 模块功能

### 5.2.1. eHome功能说明



- 若是室内机有安装eHome控制板时，才可以进入或控制eHome功能，产品同时会配送一支遥控器。eHome功能的实现，会给你带来更智能化地生活体验；
- 点击主菜单[eHome]图标，进入情境模式菜单。实现此功能前，需要请工程技术人员协助，先对情境模式进行设定。根据实际使用需求，最多允许设定6种情境模式以及两组窗帘控制。

#### ■ 功能及操作说明

##### ■ 情境模式

- > 情境，直接点选窗口上图标按钮，例如[用餐]图标。就可以将目前室内灯光变更为用餐情境；
- > 窗帘，若是安装有窗帘控件，在窗口上会有窗帘1或是窗帘2图标。你可以点击 、、 (分别表示开、关、停止)三个按钮来控制窗帘动作；
- > 全开，将目前所有电源开关全部打开；全关，将目前所有电源开关全部关闭，不包含窗帘部分；
- > 变更名称，勾选后可以直接点击情境按钮，变更这个按钮所显示的情境名称。

##### ■ 自订模式

- > 单独开启或关闭指定灯光，进入[自订模式]页 后，直接点击你要开启或关闭的电灯名称上[开启][关闭]等按钮即可实现；
- > 若可以控制的eHome控制板超过一片以上，可以按[上一页][下一页]切换。

##### ■ 时间排程

- > 排程名称，点击后可以变更设定时间排程显示的名称；
- > 作用，开启或关闭这组时间排程；
- > 星期，选取这一组时间排程，作用于本周指定的日期；
- > NO，这一组排程的编号，最多可以选择8组；
- > 时间，设定执行情境模式作用的时间；
- > 情境名称，设定指定的时间，所要执行的情境编号。除了手动情境6组外，还可以设定21组系统情境。



## ■ 遥控器设定

- > 遥控器电源钮，设定遥控器电源钮是否作用。若设定为作用时，你要操作遥控器前，必须先按下遥控器右上角的电源钮才可以使用遥控器；
- > 遥控器电源钮持续秒数，若电源钮设定为[作用]时，另外还必须设定遥控持续工作时间；
- > 遥控器使用说明：

**[电源按钮]**，可于VDP设定页中设定是否使用(让客户可以避免误触困扰)遥控器电源钮[Yes/No]。若选择YES则会跳出另一个选项，可选择遥控器作用时间；若不使用遥控器电源钮则该按钮失效，若使用遥控电源钮，则会于VDP板下方有一LED快速闪动，代表目前遥控器作用中，否则请再按一下遥控器电源钮，使之作用。

**[情境组按钮]**，只允许启动开启或关闭指定之开关，没有关闭情境条件与方法。

**[全开/全关]**，关闭或是开启所有控制板的电源。

**[Vol+/Vol-]**，音量或铃声增减调节钮。若在待机状态下按下可以调整铃声音量，若在对讲状态中按下，则为调整对话音量。

**[开门/接听/挂断]**，其它呼叫装置(如：小门口机、大门口机等)呼叫中，可以按下[接听]或[挂断]钮可进行控制，若该装置附有门闸或门阀装置，可以使用[开门]钮。

**[窗帘按钮]**，建议配置两组，每一组均具备[开][停][关]等作用钮。由于窗帘规则使用于情境模式中，系统会自动搜寻在情境模式中哪几个情境使用窗帘模式，因此[窗帘1]不需要对应于[情境1]，模式对应方式如下假设：

	1	2	3	4	5	6
型态	情境	情境	窗帘	情境	窗帘	情境
对应			窗帘1		窗帘2	

**[控制回路选单]**，为复合钮。若要控制第2片子板中的第1节点，动作为[开]，需按下以下组合均可：

[9]+[开]


[0]+[9]+[开]

[0]+[0]+[9]+[开]

**[子版1快选回路]**，操作允许使用复合钮：

- (1).单独按下[回路1]按钮，控制该回路作用反向，若目前该电灯为开启时则关闭，若为关闭时则开启；
- (2).按下[开]+[回路1]代表.开启[回路1]灯光；
- (3).按下[关]+[回路1]代表.关闭[回路1]灯光。

说明：遥控器复合钮 timeout 秒数可于工程模式设定页设定之。






## 5.2.2. 保全功能说明



保全



- 当产品需要提供保全功能时必需配IVP-N10CAS或NVP-N10CAS防盗背板，提供8防区防盗功能；
- 当室内机提供保全功能时，需对各防区的属性：盗警立即防区、大门延迟防区等进行设定；以及防区状态常开N.O或常闭N.C进行设定；
- 点击主菜单“保全”图标，进入保全中心操作窗口，可对防区进行外出布防、留守布防、旁路防区、撤防、以及安防记录查询等功能；
- 当主菜单图标显示为  表示有防盗信息未被检视；当图标显示为  表示布防中，当图标显示为  表示布防中，且有防盗信息未被检视；
- 防区状态有三种：故障、正常、警告。

### ■ 功能及操作说明:

#### ■ 外出布防

> 使用于室内无人之布防方式；

> 布防时可在旁路列作勾选，打勾表示旁路掉此防区(不作用)，在延迟时间内，请立即关门离开，否则会误触防区发生警报。产品可设定延迟时间以及延迟时间内是否要语音提示功能；

#### ■ 留守布防(居家布防)

> 使用于室内有人之布防方式，例如夜寝。留守布防时PIR扫描装置不工作；

> 在关门状态下，点击[留守布防]即进入设定状态，在布防前也可以在旁路列作勾选，打勾表示旁路掉此防区(不作用)；

> 留守布防时，请不要在探头侦测范围内活动，否则会容易误触防区发生警报；

#### ■ 解除布防

当室内机进行外出或留守布防后进入布防状态，点击[解除布防]，输入防区操作密码即撤防。产品可设定撤防的延迟时间以及延迟时间内是否要提示音；

#### ■ 喇叭静音

当警报发生时，点击[喇叭静音]即可静音，或[喇叭静音+密码]静音，采用哪种静音方式可依实际使用需要请小区管理人员协助进行设定；


#### ■ 安防记录:

> 点击[安防记录]可查阅各防区的历史记录，共可记录99页，每页记录6条；


> 所有安防记录储存在产品自带的记忆体中，记录满时，会自动覆盖最旧的记录，不能作指定删除动作。

### 5.2.3. 对讲功能说明



- 点击主菜单“对讲机”图标，进入对讲机操作窗口。选择呼叫或监视类别，然后再选择呼叫对象，点击呼叫图标即可实现呼叫，当显示“装置错误”时，表示系统内没有安装所呼叫的对象。
- 为了更直观了解呼叫对象所在位置，可将呼叫对象变更名称：点击变更名称后的方框(显示打勾)，然后点击名称栏，在名称选择窗口中用户可自由选择系统已定义好的名称。
- 用户可依各人喜好对一些对讲参数进行设定。设定路径：设定>一般设定>对讲机。

#### 5.2.3.1. 主呼叫功能说明



- **管理员机：**  
系统内最多能配备 10 台管理员机，点击呼叫图标即可呼叫对应的管理员机，当管理人员拿起听筒，即可进行对讲，点击“挂断”即可结束对讲。
- **邻居：**  
即户户对讲功能，仅限在同一个可视对讲系统内的住户之间的对讲功能。呼叫时请输入被呼叫者完整室内机编码，当呼叫的住户作响应时可进行对讲，或点击“挂断”即结束对讲(列表中有历史拔出记录，点呼叫图标，可快速呼叫)；

- **室内分机:**  
室内机可扩充连接7台室内分机，可指定呼叫，或群呼全部室内机，当有人响应时，其它室内机对讲讯号自动切断，点击“挂断”即结束对讲；
- **住户门口机:**  
室内机可扩充连接 2台小门口机，可指定呼叫任一小门口机，可监视小门口机的状态，点击“录像”或“拍照”即可开始录像或拍照，点击“挂断”即结束对讲；
- **系统门口机:**  
室内机可监视监听 20台大门口机，用户只需点击相对应的呼叫图标，即可进行指定监听监看，点击“录像”或“拍照”即可开始录像或拍照，点击“挂断”即结束对讲；
- **好友名单:**
  - > 直接点好友名单中相对应的呼叫图标即可快速呼叫；
  - > 可以新增好友名单，最多可记录9页，54条好友信息：通过数字键盘输入好友室内机编码，点击新增，即被列入好友名单；
  - > 增加好友名单后，点击变更名称，然后点击名称栏，即可选择名称，方便辨识；
  - > 增加好友名单有三种方式，设定路径：设定>一般设定>对讲机>接听设定，用户可依自己喜好的方式进行设定；
  - > 被列入好友名单的记录可被删除。直接在需要删除的对象前点击  即可。
- **公共监视:**  
小区内的公共区域当安装有摄像头等设备时，可对设定好的公共设备进行监视。最多能监视20组。

[好友名单窗口]



号码升幂，可对呼叫号码进行排序

### ■ 5.2.3.2.被呼叫功能说明



#### ■ 管理员机:

当被管理员机呼叫时，屏幕会显示呼叫来源，点击接听，即可进行对讲，点击挂断即切断对讲，如无人应答，30秒(厂设值)自动切断；

#### ■ 邻居:

当被邻居呼叫时，屏幕会显示呼叫来源，点击接听，即可进行对讲，点击挂断即切断对讲，如无人应答，30秒(厂设值)自动切断；

#### ■ 室内分机:

当被室内分机呼叫时，屏幕会显示呼叫来源，点击接听，即可进行对讲，点击挂断即切断对讲，如无人应答，30秒(厂设值)自动切断；







#### ■ 住户门口机:

当被小门口机呼叫时，屏幕显示呼叫端的影像，3秒后即开始录像或自动拍照；点击接听，即可进行对讲，点击开门即可开启相应的门锁，点击挂断即切断对讲，如无人应答，30秒(厂设值)自动切断；

#### ■ 系统门口机:

当被大门口机呼叫时，屏幕显示呼叫端的影像，3秒后即开始录像或自动拍照；点击接听，即可进行对讲，点击开门即可开启相应的门锁，轻触挂断即切断对讲，如无人应答，30秒(厂设值)自动切断；

### ■ 5.2.3.3.动态影像功能说明

- 产品内置动态影像模块功能；
- 当呼叫门口机时，点击录像或拍照即开始录像或拍照；
- 当被门口机呼叫时，3秒后，系统即自动录像或拍照；
- 是选择录像(每段录像时间为30秒)或拍照(单张、三张、五张)，可先进行设定，设定路径：一般设定->对讲机->记录方式；
- 录像或拍照文件会自动保存到SD卡，要浏览文件，请点击"讯息>对讲记录"，在相应的记录后 选择  或  图标即可进行照片或录影回放；
  - > 进入录像或照片回放菜单，点击  或  图标可向上或向下浏览被记录的文件，点击  即返回上一阶菜单。
  - > 当有影像未被检视时，动态影像指示灯"  "会闪烁，以提醒用户有影像或照片未被浏览。


[讯息&gt;对讲记录窗口]





[影像或照片回放窗口]



## 5.2.4. 讯息功能说明



- 点击主菜单“讯息”图标，进入讯息功能菜单。
- 各分类讯息最多记录99页，可上下任意 阅，当讯息满时旧的讯息会自动被覆盖，所以有 要讯息时，可使用汇出数据功能，将讯息保存到 SD 卡上，然后透过 SD 卡，保存到电脑上；
- 当有讯息未被检视时，主菜单讯息的图标显示为 ，或者讯息指示灯  闪烁，提醒用户有讯息未查阅。本产品只能接收讯息，不能发布讯息。
- 功能说明：
  - 大楼公告：
 


由管理中心 向小区内全部或部份业主发布的讯息，可记录99页；
  - 信件：
 

由管理中心或警 代收信件、卦号信件或包裹，然后以系统讯息通知业主；
  - 对讲纪录：
 

指所有拨出、接听、未接听对讲讯息。每页可记录6条讯息，共可记录 99页；并提供该段对讲的录像或拍照文件回放功能，详细请见第12内容。
  - 迎宾记录：
 

当室内机有安装保全背板时，门被开启或关闭，会记录时间与门状态信息。每页可记录 20 条讯息，共计可以记录99页，方便用户随时查看开门记录；

### ■ 家庭留言：

- > 此功能可使家人之间非常有情趣的传递讯息，非常实用的一个小功能。可进行录音留言、绘画留言、或录音绘画留言。家庭留言文件保存在SD卡内，所以可以通过电脑作永久保存。
- > 留言操作方式：点击"新增"，进入留言操作窗口，选择颜色和笔的粗细，在空白处即可开始绘画，在绘画时可以同时选择录音，完成后要点击保存。当保存文件右上角显示图标，表示此文件带有录音；



[绘画或录音留言窗口]

- > 留言回放：直接选择窗口中的文件，即可进行回放，点击播放会播放录音，可向上、向下选择回放文件，点击删除即删除当前的文件，点击返回即返回上一阶菜单。



### ■ 汇出数据：

- 点击汇出数据，会将大楼公告、对讲记录、迎宾记录、安防记录信息汇出到SD记录卡上。你可以将已经汇出资料的SD卡放到计算机上，执行SD卡上的index.htm可使用计算机进行浏览。



## 5.2.5. 小工具功能说明



[小工具窗口]

- 点击主菜单“小工具”图标，进入小工具菜单。

- 功能说明:

- 闹钟:

点击闹钟，再点击启动闹钟，即可对闹钟的时间、音乐进行设定，点击 返回主菜单并保存设定，同时主菜单会显示闹钟的快捷图标。

- 倒数定时器:

点击倒数定时器，再点击启动倒数，即可设定时间、音乐，设定完后按启动，然后点击 返回主菜单并保存设定，同时主菜单会显示倒数定时器的快捷图标。

- 影片播放:

> 你可将所拍录的影片或下载影音文件放到 SD卡上 [Multimedia] 数据夹内，即可用这个工具进行播放。产品支持.MP4 格式文件。(说明: 产品本身产生的可视对讲记录的录影或照片文件无法在此播放);

> 点击主菜单小工具图标，然后选择影片播放，进入 15 宫格画 ，并可选择向上、向下页浏览，点击其中任何一个文件，即可全画 浏览，如下图;

> 点击画 中的相关图标，选择播放方式，点击汇入首页布景，可将此文件设定在首页播放，作为屏保文件。

[录影回放窗口]



**照片浏览:**

- > 你可将所拍录的照片或下载照片文件放到 SD 卡上 [Multimedia]数据夹内, 即可用这个工具进行播放。产品支持.JPG格式。(说明: 产品本身产生的可视对讲记录的录影或照片文件无法在此播放);
- > 点击主菜单小工具图标, 然后选择照片浏览, 进入 15 宫格画 , 并可向上、向下页浏览, 点击其中任何一个文件, 即可全画 浏览;
- > 进入全画 浏览时, 可选择照片播放的时间: 5秒换张、10秒换张、30秒换张、60秒换张; 点击汇入首页布景, 可将此文件设定在首页播放, 作为屏保文件。



[照片浏览窗口]




**储存空间:**

- > 可查询SD卡的储存空间, 及剩余可用空间(只有对讲过程产生的录影或照片文件、以及家庭留言产生的文件储存在SD卡内);
- > 点击删除对讲记录, 可全部删除所有对讲过程中产生的录影或照片文件;
- > 点击格式化, 即对MicroSD卡进行格式化, 新购买的SD卡建意都要做此动作。




[储存空间窗口]

## 5.2.6. 设定功能说明

- > 在使用前请详阅此说明书，请勿随意改动参数设定值，不正确的设定，会影响产品正常使用；
- > 提供两种设定模式：一般设定和工程模式。两种设定模式的使用权限不一样，一般设定是提供给用户进行个性化设定的平台，工程模式是提供给小区的管理者使用的平台；
- > 点击主菜单设定图标，出现设定-输入密码窗口，在此页中，用户可了解到本产品出厂时的软件版本，以及当下的室内机编码、室内机内码等信息；
- > 在键盘上输入用户密码(厂设置"0000"，此密码用户可以更改)，即进入一般设定平台。当输入错误，按  可以清除数据，按  或  返回主页；
- > 一般设定主要是人机界面的参数设定，方便用户设定个性化的使用环境。



### ■ 5.2.6.1. 首页配置

设定项目	设定内容	设定内容说明
首页配置	语系选择	>有三种语言可供选择：中文简体、中文繁体、英文。
	自动返回首页时间	>当产品没有操作时，自动返回主页的时间可设为30、60、或90秒。
	讯息提示声	>室内机所收到讯息是否要提示，可设定不作用、提示音、语音。
	讯息提示时间	>当有收到新讯息时，讯息的提示时机可作设定：关门后提示、每1分钟、每5分钟、每10分钟、每30分钟提示。
	屏幕保护时间	>屏幕保护可让室内机进入省电模式，达到节能的目的； >可设定为：不作用、1分钟、5分钟、10分钟、30分钟。
	是否显示天气状态	>可选择不作用或通过CMS更新； >如果小区可视对讲系统有配置CMS管理系统，才能通过CMS更新，用户在设定时如没有此功能请咨询管理中心。
	求救按钮显示方式	>产品提供技术支持说明，点击  即可获得相关功能及使用说明； >可选择首页不显示、全部不显示、全部显示。
	触碰板时回馈音	>当进行触控操作时，可选择触控时：静音或按钮音。
布景配置	首页布景底图颜色	>首页布景的背景颜色可设定为：白色、灰色、草绿色、深蓝色、深紫色、暗桔色、暗黄色、暗红色。
	首页布景播放方式	>首页的布景可以设定为：自订图片、自订动画、系统图片、系统动画； >自订图片：选择此项后，将想要放在首页的图片文件储存在SD卡[Multimedia]数据夹内(支持.JPG格式)，再将SD卡置入产品；点击小工具>照片浏览工具，进入浏览页后点击汇入首页背景即可； >自订动画：选择此项后，将想要放在首页的视频文件储存在SD卡[Multimedia]数据夹内(支持.MP4格式)，再将SD卡置入产品；点击小工具>影片播放工具，进入播放页后点击汇入首页背景即可； >系统图片：产品出厂时内置了一组照片，用户可以选择此项，即会作为首页的布景进行播放； >系统动画，产品出厂时内置了系统动画，用户可以选择此项，即会作为首页的布景进行播放。

### ■ 5.2.6.2.保全系统

设定项目	设定内容	设定内容说明
密码修改	安防密码组1	安防密码为布防、撤防或静音等操作时使用密码。有4组，每一组可设定4~8码，使用任何一组密码均可进行安防操作。为安全起见，用户在使用时最好修改密码(厂设定值为0000)。
	安防密码组2	
	安防密码组3	
	安防密码组4	
警报设定	SIREN喇叭声音秒数	> 当警报发生时，警报时间可选择30S、60S、120S、180S、240S、300S。
	使用提示音方式	> 警报发生时，警报提示音方式可选择：不作用、提示语音、提示音。
延迟设定	布防延迟时间	> 在外出或留守布防时，延迟时间可选择30S、45S、90S、135S、180S。
	布防延迟提示语音	> 在布防的延迟时间内可设定是否要提示音：不作用、提示语音、提示音。
	撤防延迟时间	> 在撤防时可选择撤防延迟时间30S、45S、90S、135S、180S。
	撤防延迟提示语音	> 在撤防的延迟时间内可设定是否需要提示音：不作用、提示语音、提示音。
防区设定		<p>此项最好按安装商已设定好的参数使用，用户不要随意更改，以免造成误报等问题。主要设定以下项目：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; 设定各防区的属性(盗警立即防区、24小时防区等)；</li> <li>&gt; 设定防区导通关系(N.O常开或N.C常闭)；</li> <li>&gt; 设定防区目前物理状态(正常、异常)；</li> <li>&gt; 设定防区的名称等。</li> </ul>
感应卡学习		<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; 此功能是通过带有保全功能的住户门口机进行卡片学习；</li> <li>&gt; 在进行学习前，请先将住户门口机防拆开关释放出来(不要被压住)；</li> <li>&gt; 学习时通过室内机端传送指令：[卡片学习]或[删除记录]。点击卡片学习时，门口机端会听到哔声，表示学习成功，换另外的新卡再学习，如果听到哔哔声，表示学习失败；最多只能学习30张。当室内机选择删除记录，会删除所有已学习的感应卡记录。</li> </ul>




### ■ 5.2.6.3.对讲设定

设定项目	设定内容	设定内容说明
接听设定	响铃时间	> 当有电话进来时响铃时间可设定一次、2秒、5秒、10秒、20秒、30秒；
	通话时间	> 未接或接听通话时间可设定为15S/30S、20S/60S、30S/90S； > 前者表示未接通话时间，后者表示接听通话时间。
	挂断方式	> 是指开门后的挂机时间，可选择5秒后挂断、或使用对讲通话时间；
	允许邻居呼叫	> 选择使用对讲通话时间，意思是挂机的时间与通话时间设定一样。 > 此功能设定是否要有呼叫邻居功能及对呼叫的范围定义； > 有4种方式可选择：不允许、允许、芳邻清单+未知编号、仅限芳邻清单。
	理员机数量	> 依实际安装情况选择室内机能呼叫的管理员机数量。
	系统门口机数量	> 依实际安装情况选择室内机能监视监听的大门口机数量。
	呼叫铃声静音时段	> 提供一个免打扰功能，当设定了静音时段，此时间段内的被呼叫信息会被记录下来，室内机不会发出响铃声； > 点击方框(显示打勾)，按 <b>▶</b> 或 <b>◀</b> 选择静音的起始、终止时间。
对讲设定	对讲音量	> 调整喇叭发出的声音，调整范围为：0%~100%。
个别铃声	系统门口机	> 可针对不同呼叫源传送的声音进行选择设定，听声音即可分辨呼叫来源； > 呼叫源有：系统门口机、住户门口机、室内分机、邻居、管理员机、环保铃声1、环保铃声2，共7类； > 每一个呼叫源可分别选择设定其铃声及音量大小。音乐有10种和弦铃声和5首普通铃声可供选择，音量调整范围为：0%~100%。
	住户门口机	
	室内分机	
	邻居	
	管理员机	
	环保铃声1	
环保铃声2		
迎宾铃声	迎宾铃声是否作用	> 迎宾铃声是指开门的铃声； > 开门时是否要发出铃声，可选择不作用或作用。当选择作用时，还可对以下参数进行设定；
	铃声曲目	> 提供5种普通铃声选择；
	铃声播放次数	> 开门发出的铃声播放次数依次可选择：一至六次；
	铃声音量	> 铃声播放的音量调整范围为：0%~100%。
	铃声播放时段	> 在设定的时段内才会发出铃声，其它时间不会发出铃声； > 按 <b>▶</b> 或 <b>◀</b> 选择铃声播放的起始、终止时间。
记录方式	系统门口机	> 记录方式是设定：当与系统门口机、住户门口机、管理员机监视或对讲的记录形式； > 可分别选择录像、拍照-单张、拍照-3张、拍照-5张； > 选择后，在实际监视或对讲过程中，室内机将按设定的记录形式保存文件。
	住户门口机	
	管理员机	

#### ■ 5.2.6.4.时间日期

设定项目	设定内容	设定内容说明
时间日期	时间显示格式	> 可以选择设定12小时制或24小时制。
	日期显示格式	> 可以设定年月日显示方式：DD/MM/YYYY(日/月/年)；YYYY/MM/DD(年/月/日)；MM/DD/YYYY(月/日/年)。
	时间自动同步化	> 当小区的可视对讲系统有用到CMS管理系统时,设定此项,就会自动与CMS系统时间同步。
整点报时	整点报时声响	> 整点报时提供三种选择： 无作用(表示室内机不会整点报时)； 咕咕钟(表示室内机在整点时发出咕咕声，以示报时)； 整点报时(表示室内机在整点时发出语音直接提示您现在的时间)。

#### ■ 5.2.6.5.修改密码

设定项目	设定内容说明
密码修改	> 是修改用户使用密码，厂设定值为0000； > 通过键盘输入新的密码(密码最长能设8码)，清除请按  图标，设定不保存请按  图标，保存设定请直接按  。



**BOSCH**

Security Systems

For more information visit  
[www.boschsecurity.com](http://www.boschsecurity.com)

Bosch Security Systems  
Data subject to change without notice.

Printed in china  
2012-10 | V2