

JA-186J 四键无线遥控器

JA-186J 四键无线遥控器是 JA-100 系统的可选配件之一，用于控制主机布撤防、触发紧急报警和其他应用；遥控支持 868.1MHz（用于 100 系统）和 433MHz（支持 63 系统），遥控器指示电池状态，可选两键版本

登录到报警主机

遥控器左边一组按键和右边一组按键（两边是独立功能）均可以登录到报警主机，登录时，主机先处于登录状态，然后同时按住遥控的布撤防键 5 秒即可登录，详细方法可参照报警主机说明或者简易视频教学

打开遥控器的 PCB 板，可获取遥控器的 SN 序列号（如 11001008483953），此序列号是左边组按钮的序列号，右边组的序列号为：此序列号+1048576；序列号可用于登录到主机或者提交设备维修单到 jablotron

遥控器如何从主机移除，方法可参照报警主机说明或者简易视频教学

遥控器左右两组按钮登录到主机时占用主机两个地址，遥控器功能如下：

按键	操作	功能	备注
🔒 or ●	按一下	布防	默认
🔓 or ○	按一下	撤防	默认
🔒+🔒	按一下	触发紧急报警	需开启该功能
●+○	按一下	触发紧急报警	需开启该功能
🔒+🔒	长按 3 秒	登录	默认
●+○	长按 3 秒	登录	默认
🔒+○	按一下	锁按键	需开启该功能
🔓+●	按一下	按键解锁	需开启该功能



遥控器功能设置

1. 按住 🔒 键不放，等待一段时间后（大概 5 秒）遥控器指示灯长亮。
2. 🔒 键依然按住不放，🔒 键按 X 次选择遥控器的工作模式，参照下表。
3. 松开 🔒 键结束工作模式的修改。
4. 结束修改后，遥控器指示灯闪烁 X 次，等待遥控器指示灯熄灭后就可以进行设备的登陆了。

模式 X 次数	功能			
	按键 锁定	or 紧急报警	433MHz	433MHz
5				
6	●			
7		●		
8	●	●		
9			●	
10	●		●	
11		●	●	
12	●	●	●	
13				●
14	●			●
15		●		●
16	●	●		●
17			●	●
18	●		●	●
19		●	●	●
20	●	●	●	●

出厂设置是模式 5，无按键锁定功能，无紧急报警功能，两侧按键均为 868MHZ。

电池更换

遥控器电池低压时将由其指示灯进行提示，在电池电压正常的情况下，按下遥控器的任何按键后，其指示灯是长亮的，当电池低压时，按下任何按钮后，其指示灯闪烁两次作为提示，同时遥控器会向报警主机发送电池低压信号，以便更换电池。

技术参数

供电电压：6V
 电池寿命：3 年
 工作频率：868MHZ
 通讯距离：30 米
 工作温度：-10—40C

更多资料请登陆网站 www.gzaoxing.com 进行查询。