

IF-9401-S 单防区输入输出扩展模块

9401-S单防区输入输出扩展模块是具有总线通讯功能的防区输入设备,并带有通过1路继电器输出;总线与远距离的探测设备连接;与9400P报警系统配套使用;带有地址编码设置开关。

1. 规格及参数

尺寸: 6.2 厘米 x 2.1 厘米 x 1.3 厘米 (长x 宽x 厚)

工作温度: $-10^{\circ}\text{C} \sim +50^{\circ}\text{C}$; 0-85%湿度

工作电压: 直流9 ~ 20 伏


工作电流: 20 毫安

报警电流: 120 毫安


防区: 可接入1 个常闭探测设备

联网功能: 与S9400P报警主机配合使用

输出: 具有1 路继电器输出, 24V/1A



2. 安装说明



- 直流电源接口: 红线为正极, 黑线为负极;
- 继电器输出接点可用于控制警号、灯光报警输出设备
- RS485 总线接口: 绿色为通讯总线A, 黄色为通讯总线B
- 防区输入接口: 防区1 和公共端直接连接探测器的常闭输出接点
- 同一个系统下的IF-9401-S或RS485终端设备地址不能重复

3. 指示灯说明

- 电源状态指示灯说明: 输入电源的电压大于最低工作电压时, 电源状态指示灯常亮; 一旦发现输入

电源的电压低于正常工作电压时, 电源状态指示灯最少快速闪烁5 秒, 如果一直没有恢复, 电源状

态指示灯会一直闪烁。

- 通信状态指示灯说明:

- 1) 常亮: 模块接收到正常通信;
- 2) 快速闪烁 (1 秒钟闪烁4 次): 模块1 秒钟内没有接收到任何通信数据;
- 3) 慢速闪烁 (1 秒钟闪烁1 次): 模块接收到数据, 但5 秒钟内没有接收到任何正确的数据。

IF-9401-S单防区输入输出模块

4. 地址编码开关

在将IF-9401-S 接入系统使用时,必须对其进行地址编码,编码通过编码开关进行设置,地址编码采用2 进制编码方式。

编码开关按“12345678”顺序排列设置二进制地址。

例如:某防区扩展模块的编码为13;对应的位二进制数为:00001101,在地址拨码开关对应的顺序为1-8(即高位为1,低位为8)

1, 2, 3, 4, 7 位不动, 5, 6, 8 位拨到” ON” 一边

附:地址编码表

地址编码表

地址	●=拨码开关 闭合 (ON)							
	开关状态							
	1	2	3	4	5	6	7	8
0								
1								●
2								●
3							●	●
4						●		
5						●		●
6						●	●	
7						●	●	●
8					●			
9					●			●
10					●		●	
11					●		●	●
12					●	●		
13					●	●		●
14					●	●	●	
15					●	●	●	●
16					●			
17					●			●
18					●		●	
19					●		●	●
20					●	●		
21					●	●		●
22					●	●	●	
23					●	●	●	●
24					●	●		
25					●	●		●
26					●	●	●	
27					●	●	●	●
28					●	●	●	
29					●	●	●	●
30					●	●	●	●
31					●	●	●	●

地址	●=拨码开关 闭合 (ON)							
	开关状态							
	1	2	3	4	5	6	7	8
32			●					
33			●					●
34			●					●
35			●				●	●
36			●			●		
37			●			●		●
38			●			●	●	
39			●			●	●	●
40			●		●			
41			●		●			●
42			●		●		●	
43			●		●		●	●
44			●		●	●		
45			●		●	●		●
46			●		●	●	●	
47			●		●	●	●	●
48			●		●			
49			●		●			●
50			●		●		●	
51			●		●		●	●
52			●		●	●		
53			●		●	●		●
54			●		●	●	●	
55			●		●	●	●	●
56			●		●	●		
57			●		●	●		●
58			●		●	●		●
59			●		●	●	●	●
60			●		●	●	●	
61			●		●	●	●	●
62			●		●	●	●	●
63			●		●	●	●	●

地址	●=拨码开关 闭合 (ON)							
	开关状态							
	1	2	3	4	5	6	7	8
64			●					
65			●					●
66			●					●
67			●				●	●
68			●			●		
69			●			●		●
70			●			●	●	
71			●			●	●	●
72			●		●			
73			●		●			●
74			●		●		●	
75			●		●		●	●
76			●		●	●		
77			●		●	●		●
78			●		●	●	●	
79			●		●	●	●	●
80			●		●			
81			●		●			●
82			●		●		●	
83			●		●		●	●
84			●		●	●		
85			●		●	●		●
86			●		●	●	●	
87			●		●	●	●	●
88			●		●	●	●	
89			●		●	●		●
90			●		●	●	●	
91			●		●	●	●	●
92			●		●	●	●	●
93			●		●	●	●	●
94			●		●	●	●	●
95			●		●	●	●	●

地址	●=拨码开关 闭合 (ON)							
	开关状态							
	1	2	3	4	5	6	7	8
96		●	●					
97		●	●					●
98		●	●					●
99		●	●				●	●
100		●	●			●		
101		●	●			●		●
102		●	●			●	●	
103		●	●			●	●	●
104		●	●		●			
105		●	●		●			●
106		●	●		●		●	
107		●	●		●		●	●
108		●	●		●		●	
109		●	●		●		●	●
110		●	●		●		●	●
111		●	●		●		●	●
112		●	●		●			
113		●	●		●			●
114		●	●		●			●
115		●	●		●		●	●
116		●	●		●		●	
117		●	●		●		●	●
118		●	●		●		●	●
119		●	●		●		●	●
120		●	●		●		●	
121		●	●		●		●	●
122		●	●		●		●	
123		●	●		●		●	●
124		●	●		●		●	
125		●	●		●		●	●
126		●	●		●		●	●
127		●	●		●		●	●

- 说明:
1. 在实际应用中,各模块或报警主机的编号为其对应的地址+1(地址号从0开始)
举例:模块编号为1,其对应的地址为0;模块编号为10,其对应的地址为9
 2. 在拨码开关上,"ON"一边表示"1",对应表格中的"●";在"OFF"一边表示"0"

注意:请按照本安装指南进行安装;在连接IF-9401-S 之前请先断开系统电源。